

## Nutzungshinweise

### Was ist bei der Benutzung der AirTrack zu beachten?

1. Schuhe ausziehen - Die AirTrack nur barfuß oder mit Socken betreten.
2. Die AirTrack nicht mit Gürteln, Piercings, Schlüssel in den Taschen oder anderen spitzen Gegenständen betreten, die die Bahn beschädigen könnten. Schmuck ablegen.
3. Keine Speisen oder Getränke mit auf die AirTrack nehmen.
4. Beim Einsatz draußen (ausschließlich auf einer Grasfläche oder auf Sand) den Untergrund auf spitze Gegenstände prüfen und immer eine Plane unter die Bahn legen. Der Untergrund muss immer sauber, trocken und eben sein.
5. Nicht in der Nähe von Feuerquellen oder anderen Hitzequellen aufbauen.
6. Die Bahn möglichst am endgültigen Standort auslegen. Bei Standortwechsel nicht über den Boden schleifen, sondern an den Handgriffen tragen.
7. Bei starkem Regen die AirTrack nicht aufbauen oder benutzen. Es besteht Unfallgefahr. Sollte die AirTrack durch unerwarteten Regenfall nass werden, kontaktieren Sie unverzüglich den Verleiher.
8. Kein Betrieb ohne Aufsichtsperson. Die Aufsichtsperson ist verantwortlich für einen geordneten Turnbetrieb.
9. Kein Betrieb in feuchten Räumen.
10. Bahn nach Einsatz niemals nass zusammenrollen und einlagern.
11. Betriebsdruck: Bahn darf nie so weich sein, dass sie durchgetreten werden kann.
12. Achten Sie darauf, dass um die AirTrack herum ausreichend Platz ist. Nicht an Abhängen oder direkt an einer Wand aufstellen!
13. Wird die AirTrack draußen eingesetzt, kann es aufgrund von unterschiedlicher Sonneneinstrahlung zu Druckunterschieden kommen. Oft wird daraufhin die AirTrack weicher und anschließend wieder härter.  
Wir empfehlen, um Verletzungen zu vermeiden, ein erneutes Einspringen nach einem Druckwechsel.

Viel Spaß mit der AirTrack ! 😊